

Korisnički priručnik

Pravne informacije

Copyright © 2011 Google Inc. Sva prava zadržana.

Google, stilizirani logotip Google, Android, stilizirani logotip Android, Nexus, stilizirani logotip Nexus, Nexus S, te stilizirani logotip Nexus S zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znaci tvrtki s kojima su povezani.

Dostupnost Googleovih aplikacija, usluga i značajki može se razlikovati od zemlje do zemlje, operatera i proizvođača.

Za više informacija o telefonu Nexus S, posjetite <http://www.nexusshelp.com>.

The Google logo, consisting of the word "Google" in its characteristic serif typeface, with a trademark symbol (™) to the upper right.

Sadržaj

Sadržaj 3

Vaš telefon i pribor 4

Sadržaj kutije 5

Upoznavanje s telefonom 6

Instaliranje baterije i SIM kartice 7

Otvaranje stražnjeg pokrova telefona 7

Zamjena stražnjeg pokrova telefona 8

Uklanjanje ili postavljanje baterije 8

Uklanjanje ili postavljanje SIM kartice 10

Punjenje telefona 11

Punjenje telefona 11

Upotreba slušalica 12

Uključivanje i isključivanje telefona 13

Uključivanje telefona 13

Deblokiranje SIM kartice 14

Isključivanje telefona 14

Vaš telefon i pribor

Vaš Google™ Nexus S™ telefon dolazi s brojnim priborom, uključujući i slušalice, USB kabel i punjač. Iz sigurnosnih razloga, baterija se ne isporučuje unutar telefona, tako da je morate ubaciti i u potpunosti napuniti prije nego koristite telefon. Ovaj priručnik opisuje dijelove vašeg telefona, kako instalirati i napuniti bateriju, kako uključiti i isključiti telefon, te druge korisne informacije.

Više informacija o korištenju mobilne Android™ tehnološke platforme koja radi na telefonu, uključujući i osnove o korištenju za upućivanje telefonskih poziva i načinu korištenja osobnih aplikacija za pregledavanje Interneta, čitanje e-pošte, i tako dalje, posjetite stranicu za podršku operatera i pogledajte Priručnik za korisnika Androida, koji se nalazi na <http://www.nexusshelp.com>.

U ovom dijelu

“Sadržaj kutije” na stranici 5

“Upoznavanje s telefonom” na stranici 6

“Instaliranje baterije i SIM kartice” na stranici 7

“Punjenje telefona” na stranici 11

“Upotreba slušalica” na stranici 12

“Uključivanje i isključivanje telefona” na stranici 13


Sadržaj kutije

Vaš Google™ Nexus S™ telefon dolazi s sljedećim priborom.


Knjižica za
zdravlje i
sigurnost i
jamstvo




Baterija




Nexus S telefon




Punjač



Slušalice




USB kabel



Ako ste telefon kupili uz ugovor s GSM operaterom mobilnih usluga, SIM kartica za vašeg operatera je postavljena u telefon. Pogledajte "Instaliranje baterije i SIM kartice" na stranici 7 da biste saznali kako umetnuti ili ukloniti bateriju i SIM karticu.

Upoznavanje s telefonom



Prije nego što koristite telefon, umetnite bateriju i napunite je u potpunosti. (Pogledajte "Instaliranje baterije i SIM kartice" na stranici 7 i "Punjenje telefona" na stranici 11.)

Ostali dijelovi u ovom poglavlju opisuju uporabu i funkciju slušalice, svjetla statusa, uključivanje i isključivanje telefona, i još mnogo toga.

Na stranici za podršku operatera i u *Priručniku za korisnika Androida* (dostupan na <http://www.nexusshelp.com>) opisano je kako se upućuju pozivi, kao i ostale osnovne funkcije telefona, uključujući i prvo uključivanje.

Pazite da objektivi prednje i stražnje kamere budu uvijek čisti, te koristite tkaninu bez dlaka; mrlje i otisci prstiju iskrivljuju slike. Bljeskalica s svjetlećom diodom stražnje kamere nalazi se pored objektiva. Snimanje fotografija i snimanje videozapisa opisano je u *Priručniku za korisnika Androida*.


Instaliranje baterije i SIM kartice

Da biste instalirali ili zamijenili bateriju ili SIM karticu, morate ukloniti stražnji pokrov telefona.

Morate instalirati bateriju i umetnuti SIM karticu prije nego što možete koristiti telefon.


Otvaranje stražnjeg pokrova telefona

- ▶ Čvrsto držite uređaj i pronađite zasun za oslobađanje pokrova. Zasun ima malo udubljenje, dovoljno veliko da umetnete nokat, a nalazi se iznad objektiva kamere. Stavite nokat u otvor i snažno podignite pokrov sa uređaja.



Zamjena stražnjeg pokrova telefona


- ▶ Namjestite pokrov na stražnjoj strani telefona i gurnite prema dolje na mjesto.




Uklanjanje ili postavljanje baterije

Da biste izvadili ili postavili bateriju morate otvoriti zadnji pokrov telefona.

- 1 Isključite telefon.
Pogledajte "Uključivanje i isključivanje telefona" na stranici 13.
- 2 Izvadite bateriju guranjem prsta u mali otvor pored baterije.




- ▶ Umetnite bateriju usklađujući kontakte zlatne boje na telefonu i bateriji a zatim nježno pritisnite bateriju na mjesto.




Uklanjanje ili postavljanje SIM kartice

Da biste izvadili ili postavili SIM karticu morate otvoriti zadnji pokrov telefona i izvaditi bateriju.

- ▶ Izvadite SIM karticu tako što ćete je izvuci iz proreza vrhom prsta.



- ▶ Umetnite SIM karticu usklađujući je (urez dolje desno i kontakti zlatne boje dolje), a zatim gurajući u njezin utor.




Punjenje telefona

Prije nego možete koristiti svoj telefon, morate ga napuniti u potpunosti.

Telefon se puni i kada je spojen na USB ulaz računala pomoću priloženog USB kabela. Za informacije o povezivanju telefona s računalom, pogledajte Priručnik za korisnika Androida.

Punjenje telefona

- 1 Priključite jedan kraj punjača u AC utičnicu.
- 2 Priključite jedan kraj USB kabela u postojeći punjač ili u USB ulaz na računalu.
- 3 Uključite drugi kraj na mikro USB ulaz telefona.




Prilikom punjenja, na zaslonu se prikazuje ikona statusa napunjenosti baterije.

- 4 Kada je telefon u potpunosti napunjen, isključite ga iz punjača.

Upotreba slušalica


Slušalice se uključuju u 3,5 mm utičnicu za slušalice.



Vi kontrolirate glasnoću slušalica pomoću tipke **Glasnoća gore/dolje**, i pomoću aplikacija na telefonu (kao što je opisano u Priručniku za korisnika Androida i dokumentaciji vaših aplikacija).

Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje i isključivanje telefona koristite tipku za uključivanje/isključivanje.



Uključivanje telefona

- ▶ Pritisnite tipku za **uključivanje/isključivanje** nekoliko sekundi, dok se zaslon ne osvijetli.

Kada telefon uključujete prvi put, prikazuje se dobrodošlica u Android i traži se da se prijavite na svoj Google račun. Više informacije potražite od operatera i u *Priručniku za korisnika Androida*.

Kada uključite telefon, od vas se može zatražiti da unesete osobni identifikacijski broj (PIN) za vašu SIM karticu.

Deblokiranje SIM kartice

Ako ste unijeli pogrešan PIN broj za SIM karticu, ona se blokira i telefon nećete moći koristiti, osim za pozivanje hitnih brojeva. Da biste deblokirali SIM karticu i postavili novi PIN, od svog operatera morate preuzeti ključ za deblokadu PIN-a (PUK).

- ▶ Utipkajte sljedeće, uz zamijenu "PUK" ključa PUK ključem vašeg operatera i zamijenu obje instance "PIN" broja PIN-om od 4 do 8 značajki, prema izboru:
**05*PUK*PIN*PIN#

Isključivanje telefona

- 1 Pritisnite i držite tipku za **uključivanje/isključivanje** dok se ne pojavi izbornik.
- 2 U izborniku dodirnite **Power off**.
- 3 Dodirnite **OK** kad se od vas zatraži da potvrdite da želite isključiti telefon.

Za više informacija o dodirnom zaslonu i izbornicima pogledajte *Priručnik za korisnika Androida*.